

# NOTICE DE MONTAGE

## Costière coiffante aluminium

Tous nos appareils devront être installés en respectant les normes NF P 84-206 (DTU 43.3) et NF P 34-418 :

- Leur surface de pose devra être parfaitement plane.
- Les fixations seront adaptées au support existant.

1. Déposer les mécanismes existants, et vérifier la planéité du support.



2. Mettre en place un joint silicone ou de type compribande.



3. Positionner la coiffante.



4. Fixer la coiffante au niveau de la retombée. Les fixations seront adaptées aux types de support et auront un écartement maximal de 450 mm.